

# SROVNÁVACÍ TABULKA LOKÁTORŮ



RADIODETECTION®

ŘADY: RD7000+ / RD7100 / RD8000 / RD8100

	RD7000+SL*	RD7000+DL*	RD7000+PL*	RD7000+TL*	RD7100 SL	RD7100 DL	RD7100 DLG	RD7100 PL	RD7100 PLG	RD7100 TL	RD7100 TLG	RD8000 PXL*	RD8000 PXLB*	RD8000 PDL*	RD8000 PDLB*	RD8100 PXL	RD8100 PXLG	RD8100 PDL	RD8100 PDLG	RD8100 PTL	RD8100 PTLG	
Počet aktivních frekvencí (vedení/sondy)	4/0	5/4	5/1	7/3	4/0	5/4	5/4	5/1	5/1	7/3	7/3	11/4	11/4	21/4	21/4	11/4	11/4	22/4	22/4	32/4	32/4	
Pasivní frekvence Power/Rádio/CPS 100Hz/CATV	+/-/-	+/+/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/+/-	+/+/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/+/+	+/+/+	+/-/-	+/-/-	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Současné vyhledávání na 50Hz i Radio (Passive avoidance)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Možnost instalace dalších frekvencí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	5	5
Měření hloubky s vysílačem	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Měření hloubky na pasivní režim POWER	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Měření směru proudu do 1 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Měření směru proudu na 4/8 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Měření velikosti proudu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Současné zobrazení hloubky i proudu	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Samostatný režim Maxima	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Režim širokého Maxima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Samostatný režim Minima	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Maximum i Minimum společně na displeji	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Navigační šipky na Maximum	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Navigační režim	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Kompas	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kompas na pasivní frekvence	-	CPS	-	-	-	CPS	CPS	-	-	-	-	-	-	CPS/CATV	CPS/CATV	-	-	CPS/CATV	CPS/CATV	CPS/CATV	CPS/CATV	CPS/CATV
Power filtry (primární, 150, 250, 350 a 450 Hz)	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Vestavěná GPS	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
Propojení s externí GPS přes Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vzdálené ovládání vysílače (iLOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Poruchy na kabelech (s A-rámem)	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Ukládání dat o průběhu trasování	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
Vady izolací produktovodů (s A-rámem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+
Lokalizace markerů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konektor pro sluchátka	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Upgrade softwaru zdarma	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
CALSafe™	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
StrikeAlert™	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PC připojení	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB
Aktivní dynamická ochrana signálu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Záruka (roky)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

+ ano

- ne

\* do vyprodání skladových zásob

# SROVNÁVACÍ TABULKA LOKÁTORŮ



RADIODETECTION

ŘADY: C.A.T4 / RD7000 MRx / RD8000 MRx

	C.A.T4	C.A.T4+	eC.A.T4+	9C.A.T4+	RD5000	RD7000+SLM	RD7000+DLM	RD7000+PLML	RD7000+TLML	RD8000PXLM	RD8000PXLML	RD8000PXLMLG	RD8000PDLML	RD8000PDLML	RD8000PDLMLG	RD8000PTLM	RD8000PTLML	RD8000PTLMLG
Počet aktivních frekvencí (vedení/sondy)	2/1	2/1	2/1	2/1	1/0	4/0	5/4	5/1	7/3	11/4	11/4	11/4	21/4	21/4	21/4	48/4	48/4	48/4
Pasivní frekvence Power/Rádio/CPS 100Hz/CATV	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	-/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/-	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+	+/-/+
Současné vyhledávání na 50Hz i Radio (Passive avoidance)	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Možnost instalace dalších frekvencí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Měření hloubky s vysílačem	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Měření hloubky na pasivní režim POWER	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Měření směru proudu do 1 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	1,248kHz	1,248kHz	1,248kHz
Měření směru proudu na 4/8 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Měření velikosti proudu	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Současné zobrazení hloubky i proudu	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Samostatný režim Maxima	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Režim širokého Maxima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Samostatný režim Minima	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Maximum i Minimum společně na displeji	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Navigační šipky na Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navigační režim	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kompas	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kompas na pasivní frekvence	-	-	-	-	-	-	CPS	-	-	-	-	-	CPS/CATV	CPS/CATV	CPS/CATV	CPS/CATV	CPS/CATV	CPS/CATV
Power filtry (primární, 150, 250, 350 a 450 Hz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestavěná GPS	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
Propojení s externí GPS přes Bluetooth	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Vzdálené ovládání vysílače (iLOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Poruchy na kabelech (s A-rámem)	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Ukládání dat o průběhu trasování	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+
Vady izolací produktovodů (s A-rámem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
Lokalizace markerů	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Konektor pro sluchátka	vestavěné	vestavěné	vestavěné	vestavěné	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Upgrade softwaru zdarma	nelze	nelze	nelze	nelze	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
CALSafe™	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+
StrikeAlert™	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
PC připojení	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB	mini USB
Aktivní dynamická ochrana signálu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Záruka (roky)	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

+ ano  
- ne